

Instrucciones de medición e instalación – Remates para postigos y tragaluces

Necesitará para la instalación:

Un taladro eléctrico, una broca de ¼" (6 mm), un martillo, pinzas, pernos para postigos. (Para estuco, madera prensada, fibrocemento, ladrillo o mampostería es necesaria una broca de carburo de ¼" (6 mm)).

Paso 1

Acople el remate para postigo/tragaluz al postigo mediante las pinzas proporcionadas. Alinee el remate con el postigo sobre una superficie plana. Acóplelos presionando cada pinza hasta el fondo. Utilice 2 pinzas por cada remate, como se indica a continuación.

Paso 2

Perfore orificios en el postigo y en la pared, como se muestra en las páginas 4-5 de las instrucciones.

Paso 3

Perfore otro orificio de ¼" (6 mm) en el remate y de 2½" (64 mm) en la pared, como se muestra a continuación.

Paso 4

Sujete el perno por el vástago e introdúzcalo por el orificio del postigo hasta que se inserte en la pared. Golpee con cuidado el perno con un martillo para fijar el postigo y el remate al revestimiento. No aplique una presión excesiva, el postigo se podría deformar.

