

Boletín técnico MAS 01-09

Instalación de postigos fijos en revestimientos de hormigón y piedra

Los postigos **Mid-America** se pueden instalar en revestimientos de hormigón y piedra, siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

- Los postigos fijos Mid-America se pueden acoplar a revestimientos de hormigón y piedra mediante orificios perforados previamente y con un sistema de anclaje en el hormigón.
 - El instalador deberá marcar en la pared la ubicación deseada y, a continuación, perforar un orificio para el anclaje con un taladro percutor.
 - » El tamaño del orificio será el indicado por el fabricante del sistema de anclaje en hormigón.
 - Puede que sea necesario enrasar la superficie irregular del revestimiento de hormigón y piedra.
- Los postigos Mid-America también se pueden instalar en revestimientos de hormigón y piedra mediante los tirafondos Shutter-Lok™ proporcionados.
 - Con un taladro percutor, perfore un orificio de ¼" (6 mm) y fije el postigo con el tirafondos Shutter-Lok™ proporcionado.
 - Puede que sea necesario enrasar la superficie irregular del revestimiento de hormigón y piedra.

Nota:

- los demás pasos son los descritos en las Instrucciones de instalación de postigos Mid-America.
- Tenga cuidado al perforar un revestimiento de hormigón y piedra. Un movimiento brusco al realizar dicha operación podría causar grietas o desperfectos en el revestimiento.
- La total responsabilidad y discreción para determinar los mejores métodos y técnicas para la instalación de postigos Mid-America y Atlantic Premium Shutters compete en cualquier caso al instalador.

Si tiene cualquier pregunta relacionada con la instalación de postigos Mid-America, puede ponerse en contacto con Karl Zidar, Representante de Servicios Técnicos, en el correo electrónico: karl_zidar@tapcoint.com